

PRODUKTDATABLAD



3R

BESKRIVELSE:

Rengjør rør og radiatorer. Fjerner rust, kalk, biofilm og bakterier. Rust og kalk i rør og radiatorer virker isolerende slik at full effekt ikke oppnås av varme-/kjøleanlegget. Ved dårlig sirkulasjon reduseres effekten mye. Rene rør og radiatorer reduserer driftsutgiftene betraktelig. 3R løser opp rust og kalk til microsmå partikler som lett skylles ut.

BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Sentralanlegg for varme, varmevekslere, fyrkjeler, kjøletårn, avløpsrør tett med kalk eller rust, vannbåren gulvvarme, drikkevannsrør der det er mulig for skylling av røret, varmtvannsberedere, radiatorer og kjøleanlegg på motorer.

Finn ut hvor stor del av anlegget som skal rengjøres. Kan hele anlegget rengjøres eller bare soner av det tas? Tapp ned anlegget fritt for vann, og mål hvor mange liter som kommer ut. Fyll på igjen 90 % vann og 10 % 3R. Kjør anlegget på 40-45 °C i 20-24 timer. Hvis ikke varmt vann er mulig må doseringen økes: ved 20 °C, tilsett 15 % 3R. Ved 10 °C tilsett 20 % 3R. Denne doseringsanvisningen gjelder der 3R skal sirkulere i 1 døgn. For fjerning av kalk, rust og mineralavleiringer i drikkevannsrør brukes samme doseringsanvisning som angitt over. Steng av vannet inntil rørene som skal renses, slik at rørene får et lukket system. Tapp ut ca. 20 % av vannet i rørene og erstatt det med 3R. Monter en liten vannpumpe/sirkulasjonspumpe, gjerne på samme sted der røret ble demontert for påfylling. Sirkuler 3R i 1 døgn. Fjern pumpen og sett rørene på plass. Åpne vanntilførselen og la vannet skylle gjennom rørene i ca. 20 min, for å skylle ut alt som har løsnet i rørene. 3R inneholder ingen helseskadelige kjemikalier og er lett å skylle ut. Tilsett 3R Protector i anlegget for å konservere vannet når det er tappet opp med vann igjen.

INNHold:

Fosforsyre 5-10 %

5 liter



ART.NR. 120

NRF: 9815581

NOBB: 46181936

GTIN: 7090001821202